

## オプション



AC/DC アダプター



指令局電源



GPSアンテナ



外部スピーカーセット

## 本体



- ① グループCHつまみ
- ② チャンネル表示部
- ③ 3G電波受信表示部
- ④ GPS受信状態表示部
- ⑤ 電源/ボリュームつまみ
- ⑥ マイク用コネクタ
- ⑦ GPSアンテナコネクタ
- ⑧ USBコネクタ
- ⑨ 通信端末コネクタ
- ⑩ 電源コネクタ 外部スピーカーコネクタ

## 標準マイク



- ① PTTボタン
- ② 左機能ボタン
- ③ 戻るボタン
- ④ テンキーボタン
- ⑤ 移動キー
- ⑥ 右機能ボタン
- ⑦ ホームボタン
- ⑧ 前面マイク
- ⑨ スピーカー